

# Alarma de coche Convoy iGSM-005

Tipo: automvil

Tipo de comunicacin: sin llave

Mdulo GSM

Funciones de seguridad

Seguridad y proteccin: armado/desarmado silenciosoarmado automticoarmado cuando el motor est funcionando bloqueo de un auto robado (Anti-Hi-Jack)desarmado en dos etapas (AV)

Funciones y caractersticas

Funciones: Modo Servicio (Valet)Modo Pnico

Inicio automtico: por temporizadorModo de temporizador turbo

Paquete de artculos

Conjunto de paquetes: bloque de bloqueointerruptor de lmitesirena