



; En el modo de ahorro de energia, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; En el modo de ahorro de energia, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; Modo de ahorro de energia Antivibracin Antisuciedad Informacin til; En el modo de ahorro de energia, las manecillas del reloj se detienen y la iluminacin de la esfera se apaga; ; Modo de ahorro de energia Antivibracin Antisuciedad Informacin til; En el modo de ahorro de energia, las manecillas del reloj se detienen y la iluminacin de la esfera se apaga; ;