

Masajeador corporal Beurer MG 17

Tipo: manual

Nmero de programas: 1 pieza

Nmero de accesorios: 2 piezas

Usar: cuello; manos; espalda; caderas

Modos: vibracin

Carcasa impermeable:

Fuente de alimentacin: pilas / 3xAA /