

# Mquina de coser / overlock Singer 14T970C

Tipo de mquina de coser: moqueta / 2, 3, 4 hilos /

Especificaciones

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5,6 mm

Elevacin mxima del pie: 4,5 mm

Velocidad de costura: 1300sti/min

Funciones y caractersticas

Funciones: Avance diferencialAguja doble / Aguja triple /

Opciones de ajuste

Ajustes: Ajuste de la presin del pieDial de tensin del hilo

Pie prensatelas incluido

Pie prensatelas: Overlock

Caractersticas generales

Alimentacin

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 36x30x29 cm

Peso: 7,3 kg