

Bolsa para cámara Lowepro Adventura SH100 II

Color:

Por propósito: para cámaras (compactas)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 115x90x130 mm

Compartimentos exteriores: 2 uds

Compartimento personal:

Asa de transporte:

Correa de cinturón:

Correa de hombro

Material: tejido

Dimensiones: 120x100x150 mm

Peso: 200 g