

Bolsa para cámara Lowepro Adventura SH140 II

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 173x110x170 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 3 piezas

Compartimento personal

Asa de transporte

Clip de cinturón

Bandolera

Material: tela

Dimensiones: 180x126x191 mm

Peso: 300 g