

# Bolsa para cámara Lowepro Pro Trekker 450 AW

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 282x190x440 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 3 piezas

Compartimento para portátil/tablet: / 15" /

Compartimento personal

Soporte de trípode

Asa de transporte

Protector de lluvia incluido

Material: tela

Dimensiones: 493x359x573 mm

Peso: 4100 g