

Guitarra Fender CD-140SCE All Mahogany

Color

Tipo: electroacstica

Nmero de cadenas: 6

Recogida

Tono

Tipo: activo

Ecualizador

Sintonizador

Gabinete

Tamao: 4/4

Forma (vista): dreadnought (occidental)

Seccionado

Golpeador

Cuerpo: tapa slida

tapa: caoba

Fondo: caoba

Manecillas: caoba

Puente: palo de rosa

Mstil

Nmero de trastes: 20

Confianza: doble

Escala : 25.3 "

Material del mstil: Caoba

Diapasn: Palo de rosa