

# Alarma coche Eaglemaster E2

Inicio automatico: Modo de temporizador turbo

Llavero y control

Rango de control: 500 m

Alcance de recepcin: 1000 m

Pantalla

Proteccin contra escaneo: cdigo dinmico

Vibrar

Paquete de articulos

Conjunto de paquetes: bloque de bloqueo

Choque /sensor de vibracin: 2 niveles

Otro

Agregar. canales: 3 piezas