

Alarma de coche Eaglemaster E4

Inicio automtico: Modo de temporizador turbo

Mando y control

Rango de control: 500 m

Rango de recepcin: 1000 m

Pantalla:

Proteccin contra escaneo: +

Vibrador:

Contenido del paquete

Conjunto de paquetes: Bloque de bloqueo

Sensor de impacto/vibracin : 2 niveles

Otro

Ext. canales: 4 piezas