

Termostato Terneo rz

Destino: para calefaccin / suelo radiante

Tipo de dispositivo: electrnico

Conexin: cableado

Instalacin: en un enchufe

Mx. carga: 3000 W

Rango de control t: 0 - 30 °C

Histresis automtica: 1 °C

Sensor de temperatura del aire

Tipo de temporizador: diario

Ciclos programables por da: 1 uds / inicio diferido /

Funciones: pantalla; calibracin del sensor t

Fuente de alimentacin: red

Dimensiones del controlador de temperatura: 124x57x83 mm

Funciones y caractersticas adicionales del termostato: Clase de proteccin - IP20