

Piano digital Casio Compact CDP-130

Color

Cuerpo: Porttil

Teclas

Nmero de teclas : 88 piezas

Tamao: tamao completo

Mecanismo: accin de martillo

Ajuste de sensibilidad

Dureza: ponderada

Caractersticas

Polifona: 48 voces

Tonos integrados: 10 piezas

Cambio de tempo: 30 – 255

Metronomo

Canciones predeterminadas

Efectos y controles

Voces duales

Reverberacin: / 10 /

Coro: / 5 /

Transposicin

Control de tono

Afinacin fina: / 415,5 – 465.9 Hz /

Opcional: Hall

Conectores de conexin

Conectable pedales: 1 pc

Salidas: USB a host (tipo B)

Salidas de auriculares: 1 pc / combinado con lnea /

Salidas de lnea: 1 pc

General

Altavoz incorporado: 16 W

Nmero de carriles: 1

Consumo de energa: 18 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1322x129x286 mm

Peso: 11,4 kg

Lista de paquetes : debe reposar pedalfuente de alimentacin

4 kg

Elementos incluidos: debe reposar pedalfuente de alimentacin

4 kg

Elementos incluidos: debe reposar pedalfuente de alimentacin

4 kg

Elementos incluidos: debe reposar pedalfuente de alimentacin
4 kg

Elementos incluidos: debe reposar pedalfuente de alimentacin