

Piano digital Casio Privia PX-360M

Color

Cuerpo: Porttil

Teclas

Nmero de teclas : 88 piezas

Tamao: tamao completo

Mecanismo: accin de martillo

Dureza: ponderada

Caractersticas

Polifona: 128 voces

Tonos integrados: 550 uds

Acompaamiento automtico

Estilos de acompaamiento: 200 piezas

Ritmos de usuario: 10 piezas

Cambiar tempo: 20 – 255

Metronomo

Secuenciador (grabacin)

Canciones predeterminadas

Efectos y controles

Doble Voces

Divisin de teclado

Cambio de octava: / ± 2 octavas /

Reverberacin

Coro

Transposicin

Controlador de tono

Afinacin fina: / 415,5 – 465,9 Hz /

Retraso adicional

Conexiones

Entradas: Mini-jack (lnea) Jack (lnea) MIDI in USB a dispositivo (tipo A)

Pedales conectables: 3 piezas

Salidas: USB a host (tipo B) MIDI out MIDI thru

Salidas de auriculares: 2 piezas

Salidas de lnea: 2 piezas

General

Altavoz incorporado: 16W

Nmero de carriles: 2

Pantalla: color

Pantalla tctil

Consumo de energa: 10 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1322x139x293 mm

Peso: 11.9 kg

Elementos incluidos: debe reposar pedalfuente de alimentacin