

# Termostato Interm E91

Designacin: para calefactor/calefaccin por suelo radiante

Tipo de dispositivo: electrnico

Conexin: cableada

Instalacin: en caja de pared

Mx. carga: 3500 W

Rango de control t: 5 – 40 °C

Histresis automtica: 0,5 °C

Sensor de temperatura del aire

Sensor de temperatura del suelo/fluido

Longitud del cable del sensor: 3 m

Tipo de temporizador: semanal

Ciclos programables por da: 6 piezas

Funciones: pantalla; bloqueo para nios); calibracin del sensor t

Fuente de alimentacin: red

Funciones y capacidades adicionales del termostato: Clase de proteccin — IP20