

Vinoteca Vestfrost W 38

No

Cuando la temperatura cae un par de grados por debajo de la temperatura establecida, comienza a sonar.