

Micrfono BOYA BY-WM4

Ruido elctrico constante.

El micrfono corta las frecuencias altas, constantemente, - luego desaparece el contacto, luego la frecuencia portadora - ms corta que la pegado del sonido.