

Frigorifico Liebherr CUno 2831

Bandeja para 6 huevos

Cuando la puerta se abre 90 grados, la caja de frutas derecha se desliza hasta la mitad, las patas de ajuste son de acero sin plástico, solo al frente. La manija para abrir la puerta se encuentra en la parte baja.