

Televisor Sony KD-65XG8596

El estuche hace clic durante la primera hora despues de encenderlo y apagarlo.

todava no