

Mando para juegos iPega PG-9156

Sin motores de vibracin.No compatible con procesadores MTK MediaTekSin controles multimedia.No se puede controlar el cursor. (Modo ratn)Para encender, debe abrir constantemente el soporte del telefono inteligente.

Sin vibracin.

Sin respuesta de vibracin (sin motores de vibracin en el interior)