

Proyector Epson EH-TW9000

Da un error y se niega a encender.

en 3D - ruidoso. La Impara se enciende en el modo de salida de luz mxima y, naturalmente, requiere enfriamiento.