

Sierra Hyundai X 520

Tecla "Stop-Start" Para poner en marcha la sierra, debe pulsar la tecla de posición "STOP". Es lógico que "START" esté escrito en la parte superior de las flechas, "STOP" está escrito en las flechas. Naturalmente, la llave de encendido debe estar en posición "ON" sin quitarla. Es importante encender el motor la primera vez que compre una sierra. Parece lógico iniciar STOP, pero a veces suena que el mensaje "STOP" significa START.