

Altavoz porttil JBL Clip 4

Nada

No hay indicador de batera

Aparentemente, debido a un defecto de fbrica, la entrada se derriti durante la carga, pero tanto el propio Comfy como el centro de servicio se negaron a repararlo ni siquiera por dinero.