

Cortacsped Bosch ART 35 0600878M21

No lo encontr

Ruido alto, interruptor apretado Funda protectora dbil entre la cabeza y la carcasa: un trozo de hilo de pescar viejo estaba enrollado y revent, lo que provoc que no se alimentara el hilo de pescar del carrete .