

Horno Candy FLG 203/1 X

La iluminacin interna no se puede encender y apagar por separado del quemador, el horno est funcionando - la luz est encendida.

solo durante el funcionamiento, pero no lo veo todava