

Cepillo dental elctrico Waterpik Traveler WP-300

la manguera de suministro de agua se agriet despues de 4 aos

dej de encender despues de unos meses de uso.

Se rompi despues de seis meses