

Microondas Samsung GE81MRTB

Si gira la rueda de ajuste de tiempo aproximadamente medio minuto, funcionar durante 10 segundos y se detendr. La razn no es clara. Pero hay una salida: debe girar durante un par de minutos y volver al valor deseado.

no