

Amoladora Craft CAG-230/2500

El arranque suave se quem inmediatamente. Compr una nueva, tambín la quem, puse el arranque en otra amoladora angular, el arranque ya no se encenda.