

# Calentador de agua Gorenje TG 50 NG

No encontrado

Mientras funciona.

El regulador est oculto bajo la tapa. Si necesita cambiar el modo de operacin, deber desatornillar dos tornillos.