

Calentador de agua Gorenje TG 80 NG

No encontrado

Sigue funcionando.

El regulador est oculto bajo la tapa. Si necesita cambiar el modo de operacin, deber desatornillar dos tornillos.