

Amoladora Bosch GWS 17-125 CIE Professional 060179H

No

No

no

Funcion durante 3 das, luego el terminal del rotor se quem, la amoladora angular dej de encenderse.

Funcion durante 3 das, luego el terminal del rotor se quem, la amoladora angular dej de encenderse.