

Mdem ZTE AC70

Qu debo hacer? Tengo wi-fi cuando se est cargando, el indicador rara vez se ilumina en rojo. Entonces no brilla, desaparece. Por lo tanto, no entiendo cuando se carga. Algo con la batera? Por favor aydenme

El indicador de carga no muestra cunto queda antes de terminar el trabajo...

Se calienta mucho, con dos telfonos conectados. no hay marcador, solo resaltando los personajes sin detallar.