Secador de frutas Teesa TSA3031

Tipo: secador de frutas vertical
Niveles de secado: 5 piezas / dimetro de la bandeja – 32 cm /
Consumo de energa: 250W
Termostato
Rango de temperatura: 40 - 70 °C
Posicin del ventilador (calentador): inferior
Control : electrnico
Temporizador de apagado: / 48 horas /
Material de la bandeja: plstico