Cargador de arranque Armer ARM-JC75

Tipo: cargador de arranque
Funciona con bateras: 12V; 24V
Corriente de arranque mxima: 75 A
Mx. corriente de carga: 12A
Ajuste de corriente: automtico
Capacidad de carga de la batera: 8 – 180 Ah
Caractersticas y capacidades: voltmetro; ampermetro; indicador de carga
Fuente de alimentacin : 220 V