Hormigonera Kentavr BM-180E

El elstico est en estado comprimido, y antes de instalarlo en el cono, debe calentarse al sol durante unos 15 minutos. El cordn es un poco corto.