Ratn A4 Tech Fstyler FG30

an no

Despus de un ao de uso, la rueda comenz a funcionar mal, puede saltar hacia arriba y hacia abajo cuando scrolling

Desmayado mientras trabajaba en la computadora.