

Martillo perforador Milwaukee PLH 20 K

Todavía no lo he encontrado.

Todavía no lo he notado. Es que (en mi opinión) innecesariamente aspira polvo a través de sí mismo. Pero esta es mi opinión subjetiva.

La unidad principal es el cable de alimentación. Lo hice removible, me ayudaron con el conector en el centro de servicio (por cierto, puse el mismo en la amoladora angular AEG, se par como un nativo. Cualquiera que quiera usar el normal, le aconsejo que lo haga). retire la cubierta lateral y coloque una placa de fijación para el cable, debajo de la cual hay un lugar, pero no en sí mismo (también en el diagrama. Como estaba previsto, se sujeta solo colocándolo entre 3 clavijas de plástico como un teléfono. También, el caso es francamente débil, me gustara uno rojo clásico con un mango de goma. Así que la economía asítica ya está conduciendo.