

Tocadiscos Music Hall usb-1

el brazo se dobl incorrectamente al ajustar el lpiz ptico el lpiz ptico estndar apenas era suficiente para los registros de Melody solamente, la luz estroboscópica se sent antes de que la reparacin de garanta no se hiciera a tiempo se devolvi el dinero

el ruido de captacin aumenta durante la escucha.

Mal estndar stylus, falta de conexin a tierra, esttica, mal slipmat, un sonido terrible en la versin estndar debido a una mala etapa de phono. Despues de escuchar el disco, la esttica es simplemente enorme: el disco se magnetiza, hay un ruido sordo en los altavoces. (Amplificador integral Corvette, altavoces AC-90).

Problemas con la detonacin, coloracin algo oscura del sonido

Durante el ao de uso, no he encontrado ni un solo inconveniente.

no vale ni esta exigua cantidad .

Sin automatizacin. Aunque... Es ms una virtud!

Escuch varios discos sovíticos sin interrupcin durante tres das, los tengo en buenas condiciones, no gastados, sin "arena", luego apag el reproductor de la red y la prxima vez que se encendi (se encendi el amplificador), apareci un zumbido de tono bajo leve pero algo perceptible (captacin de red de 50 Hz) Por lo general, esto sucede porque hay un condensador defectuoso en la fuente de alimentacin integrada del reproductor o un cable de interconexin defectuoso. Pens que tal vez debera reemplazar un cable de conexin simple por uno blindado ms caro, pero despues de un par de horas desapareci el zumbido y hasta ahora no hay ninguno. Su apariencia est de alguna manera relacionada con el giro del brazo: puso el brazo en el estante despues de tocar y el zumbido desapareci ... No hay otras deficiencias! despues de volver a conectar el cable de conexin del reproductor al amplificador, el zumbido desapareci por completo!

Sin automatizacin (subjetivamente), el corrector incorporado apesta, el sistema de cierre de la tapa es endeble. luego apagu el reproductor de la red y la prxima vez que lo encend (el amplificador estaba encendido), apareci un zumbido de tono bajo pequeo pero algo perceptible (captacin de red de 50 Hz). Por lo general, esto sucede porque el la fuente de alimentacin del reproductor tiene un condensador defectuoso o un cable de interconexin defectuoso. Pens que tal vez debera reemplazar un cable de conexin simple por uno blindado ms caro, pero despues de un par de horas desapareci el zumbido y hasta ahora no hay ninguno. Su apariencia est de alguna manera relacionada con el giro del brazo: puso el brazo en el estante despues de tocar y el zumbido desapareci ... No hay otras deficiencias! despues de volver a conectar el cable de conexin del

reproductor al amplificador, el zumbido desapareci por completo!

Sin automatizacin (subjetivamente), el corrector incorporado apesta, el sistema de cierre de la tapa es endeble. luego apagu el reproductor de la red y la prxima vez que lo encend (el amplificador estaba encendido), apareci un zumbido de tono bajo pequeno pero algo perceptible (captacin de red de 50 Hz). Por lo general, esto sucede porque el la fuente de alimentacin del reproductor tiene un condensador defectuoso o un cable de interconexin defectuoso. Pens que tal vez debera reemplazar un cable de conexin simple por uno blindado ms caro, pero despues de un par de horas desapareci el zumbido y hasta ahora no hay ninguno. Su apariencia est de alguna manera relacionada con el giro del brazo: puso el brazo en el estante despues de tocar y el zumbido desapareci ... No hay otras deficiencias! despues de volver a conectar el cable de conexin del reproductor al amplificador, el zumbido desapareci por completo!

Sin automatizacin (subjetivamente), el corrector incorporado apesta, el sistema de cierre de la tapa es endeble.